

Установка и запуск procont-conf-app на ПЭВМ

1. Для установки ПО «Проконт» требуется ПЭВМ архитектуры x86-64 с ОС Астра 1.8
2. Скачать инсталлятор ПО «Проконт» ProcontInstaller.bin по предоставленной ссылке.
3. Дать инсталлятору разрешение на исполнение и запустить его.
- 4 Запуск procont-conf-app можно осуществить двумя способами:

- с помощью ярлыка procont-conf-app на рабочем столе;

- в консоли командой /home/ambitecs/proj/procont/bin/procont-conf-app

5. Проверка функционала ПО осуществляется в соответствии с документом «Руководство пользователя по установке и эксплуатации ПО Проконт».

6. Техническую поддержку могут оказать:

Лепехин Игорь Юрьевич, 904-042-91-13.

Грязнов Юрий Сергеевич, gus@uzola.ru, (831)275-9-777 (доб.518)

7. Ссылка для скачивания инсталлятора «Проконт»: <https://disk.yandex.ru/d/y6jcM2uVtGwc2g>