





Комплект усилителей для сейсмоопасных зон RS52 200.60.80/ 200.60.100

Инструкция по установке и монтажу




Комплектация

2X




4X

4X




1X

1X




1X


1X



2X




4X




1X


1X




E




K




1X
1X




2X



2X



22X



M10x20

8X



M8

16X



M10

30X



M8

38X
6X




8
10

40X
6X




8
10

74X





M5x12




40X




M8x20




Усиление монтажной панели








Д




А




Б



Г



В



Установка растяжек

